PV-Anlage / Überschuss

Ich habe eine PV- Anlage und möchte bei Überschuss die Temperatur erhöhen

1.

Hinter dem Boiler finden Sie eine kleine Dose für den Anschluss am Wechselrichter.

2.

ACHTUNG: Der Kontakt ist potentialfrei. Wenn Sie Spannung auf den Kontakt geben, gibt es einen Kurzschluss auf der Platine und die Steuerung ist defekt!

Wenn Sie den Boiler über die PV- Anlage ansteuern möchten, verwenden Sie bitte das Programm 7. Sie können die „P“ Taste so oft drücken, bis auf dem Display P7 erscheint. Anschließend warten Sie, bis die Betriebsart nach ca. 6 Sekunden übernommen wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.