

Wie kann ich Störungen ablesen?

Durch antippen des Warndreiecks erscheinen alle aktuellen Störungen. Rechts kann mit dem Button «Archiv» alle vergangenen Störungen aufgerufen werden.



Im Archiv sind in rot die Störungen, orange die Warnungen und in gelb die Infomeldungen

ALARME		
14.08.23 12:01	StNr.: 000 042	BLOCKIERSCHUTZ
14.08.23 12:00	StNr.: 000 042	BLOCKIERSCHUTZ
14.08.23 08:39	StNr.: 000 041	ANLAGE AUS
14.08.23 08:05	StNr.: 000 041	ANLAGE AUS
14.08.23 07:49	StNr.: 000 077	ZUSATZEINGANG
14.08.23 07:45	StNr.: 000 077	ZUSATZEINGANG
14.08.23 07:41	StNr.: 000 067	FEUER AUS
14.08.23 07:40	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
14.08.23 07:28	StNr.: 000 067	FEUER AUS
14.08.23 07:26	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
13.08.23 10:07	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
13.08.23 15:56	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
13.08.23 15:51	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
13.08.23 15:39	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
12.08.23 06:34	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
12.08.23 08:01	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
12.08.23 05:37	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
12.08.23 05:26	StNr.: 000 078	NIVEAUSCHICHT
Aktuell		
14.08.2023	16:38:09	