Ich habe beim Wärmepumpenboiler Wasser am Boden, was tun?

In den aller meisten Fällen, ist die Kondensat Wanne verstopft und das Kondenswasser läuft über die Kondensatauffangwanne. Sie können das problemlos selber wieder reparieren.

Hinter dem Boiler befindet sich der transparente Schlauch, welcher in einen Siphon an Ihrer Hausinstallation eingeführt ist.

1. Ziehen Sie den Schlauch aus dem Siphon und entfernen Sie die schwarze Gummilippe am Ende des Schlauches.
2. Nehmen Sie einen Putzkübel und stellen Sie diesen auf den Boden unter dem transparenten Schlauch.
3. Bitte reinigen Sie mit einem sauberen Lappen das Ende des Schlauches und blasen Sie anschließend in den Schlauch.
4. Danach lassen Sie das Wasser in den Putzkübel fliessen.

In der Zwischenzeit Reinigen Sie mit warmem Wasser die Gummilippe und entfernen die Verschmutzung.

Wenn alles wieder sauber ist, setzen Sie die Gummilippe wieder auf den Schlauch und führen ihn anschließend wieder in den Siphon.

WICHTIG: Die Gummilippe muss zwingend wieder auf den Schlauch. Ansonsten werden Sie wieder Probleme mit dem Abfluss haben!